

Título

ANEXO III – Guia de Instalação da Caixa de Abrigo para Ligação de Água - CAL

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

- 1- O consumidor deverá seguir as instruções abaixo com atenção para obter a aprovação e liberação da ligação do ramal predial pela SAAE.
- 2- Verifique o ponto de tomada de água da rede predial e em seguida instale a caixa na direção frontal.
- 3- Depois de instalada a caixa é recomendável lavar as faces com sabão neutro, água morna e pano macio e sempre que for necessário.
- 4- Nunca use produtos com base de acetona, benzeno, gasolina, glicerina, óleo diesel, metano ou clorofórmio, pois podem prejudicar a estrutura desde produto e perder a garantia.

INSTALAÇÃO DA CAIXA DE PROTEÇÃO:

- 5- Instalar a caixa metálica no muro de divisa frontal com abertura voltada para rua.
- 6- Posicionar a caixa no muro, à altura de 150 cm do piso até face superior da caixa.

OBS: Para efeito de instalação no muro, informamos que as dimensões aproximadas da caixa são: largura de 48 cm e altura de 37,5 cm.

- 7- Nivelar e facear a frente da caixa com o muro onde for instalada.
- 8- Proteger a face da caixa para não danificar o acabamento, não deixar ressaltos para fora em relação ao alinhamento do muro acabado. Caso o muro não esteja acabado, deve-se realizar acabamento em uma área de no mínimo 10 cm de largura em volta da caixa.

INSTALAÇÃO DE TUBO CAMISA

- 9- O tubo camisa de polietileno corrugado de 50 mm x 1,5 metros deve ser instalado na posição vertical, juntamente com a caixa e, com uma extremidade do tubo conectada à respectiva abertura, de forma que, quando a SAAE for instalar o dispositivo de medição, para completar a ligação de água, todo o acabamento de fixação da caixa e do tubo corrugado já esteja concluído.
- 10- Não se admite, em hipótese alguma, que o tubo camisa corrugado esteja solto ou colocado externamente ao muro, devendo o mesmo estar chumbado no muro devidamente revestido e com o acabamento finalizado, exceto a pintura.